

八、以警方息人荷沙往主机制劫命，因帝有自幼发位弹黄，无



城河顶轿厢限位器

1. 轿厢限位器安装在轿厢顶部，用于检测轿厢是否到达顶层限位位置。当轿厢到达顶层限位位置时，限位器会发出信号，使制动器动作，防止轿厢继续上升。

2. 限位器由限位开关和限位块组成。限位开关安装在轿厢顶部，限位块安装在井道顶部。当轿厢到达顶层限位位置时，限位块会与限位开关接触，触发限位开关动作。

3. 限位开关的触头连接到制动器的控制电路。当限位开关动作时，会切断制动器的控制电路，使制动器动作。

4. 限位器的安装位置应准确，以确保轿厢到达顶层限位位置时，限位块能与限位开关准确接触。安装时应注意限位器的水平度和垂直度。

